AYERBE

APILADOR MANUAL
AY-180 – APM

(MANUAL DE INSTRUCCIONES)

Importante

Asegúrese de leer y comprender todas las normas de seguridad y las instrucciones de utilización antes de trabajar con este apilador.

Normas de seguridad

Atención: El no seguir y obedecer las normas de seguridad puede causar graves lesiones o incluso la muerte.

No utilice el apilador hasta que:

- Haya leído y comprendido todas las normas de seguridad presentes en este manual:

-Evite las situaciones peligrosas.
-Realizar siempre una inspección de la máquina.
-Inspeccionar el lugar en el que va a trabajar con el apilador.
-Usar el apilador únicamente para los usos para los que ha sido fabricado.

Precauciones a llevar a cabo:

-Nunca eleve a ninguna persona.
-Nunca permita que nadie suba a las palas.
-No subirse al apilador.
-No sobrepasar la capacidad de carga.
-Nunca elevar la carga hasta que los bloqueos de las patas hayan sido convenientemente colocados en las patas.
-No elevar la carga si el apilador se encuentra en pendiente.
-No balancear el apilador cuando tenga carga.
-No utilizar calzos para nivelar la máquina.
-No utilizar el apilador bajo la acción de fuertes vientos.
-No utilizar el apilador hasta asegurarse de que las ruedas están convenientemente instaladas.
-Asegúrese de que la carga está convenientemente centrada en las palas.
-Nunca situarse debajo de la carga.
-Nunca bajar la carga hasta asegurarse de que el lugar de trabajo está despejado.
-No utilizar en pendientes inclinadas.
-Está máquina no está aislada eléctricamente y no tiene protección contra el contacto o la proximidad de corrientes eléctricas. Por lo tanto, es necesario mantener la distancia de seguridad con respecto a las líneas de corriente o de alta tensión, de acuerdo a las regulaciones y normas de cada país.
-Mantener las manos y los dedos alejados de las poleas.
-Nunca deje el apilador con carga cuando haya terminado de trabajar con él.
-Prestar atención al estado del cable y remplazarlo cuando deje de estar en perfectas condiciones.
-Mantener siempre el cabestrante bien lubricado.
-Asegurase de tener activado el freno cuando baje o suba la carga.

Datos técnicos:
Modelo: AY-180-APM
Fabricado en aluminio.
Máx. capacidad de carga: 180 Kg.
Elevación máxima: 2.500 mm.
Medida pala: 570 mm. x 90 mm.
Peso: 60 Kg.

Inspección previa a la utilización

No utilice el apilador a menos que:

-Haya leído y comprendido todas las normas de seguridad mencionadas en el manual.
-Evite cualquier situación de peligro.
-Realizar siempre una inspección previa del lugar del trabajo.
-Chequear los siguientes elementos por si hubiera áreas dañadas, o piezas mal instaladas, o piezas que pudieran faltar:

- Cabrestante y componentes relacionados.
- Patas.
- Ruedas.
- Estructura interior y exterior.
- Cable (muy importante).
- Poleas.
- Palas.
- Tuercas, tornillos y pasadores.
- Posible corrosión.

Instrucciones generales

Montaje:

-Incline la máquina hacia atrás.
-Coloque las palas en la posición correcta, y asegúrese de colocar los pasadores de seguridad.
-Coloque las patas en la posición correcta, y asegúrese de de colocar los pasadores de seguridad.
-Vuelva a levantar la máquina
-Coloque la manilla del cabrestante. El mango de la manilla debe apuntar hacia el operario

Freno:

-Presione el pedal de freno para activarlo.
-Empuje la máquina. Las ruedas no deberían rodar.
-Levante hacia arriba el pedal de frenado para desactivarlo, y las ruedas se desplazarán.

Instrucciones operativas

Antes de realizar cualquier operación asegúrese de que el lugar de trabajo esté nivelado, sin pendientes, y libre de obstáculos.

Elevar y descender la carga:

-Coloque la carga centrada en las palas.

-Para elevar la carga gire la manivela del cabrestante en el sentido de las agujas del reloj. No permitir que el cable se enrolle de modo disparejo en el tambor del cabrestante.

-Para bajar la carga gire la manivela en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Una vez bajada la carga a la posición deseada, gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj media vuelta para ajustar el freno.

Mover el apilador con carga:

Es siempre mejor mover el apilador sin carga. Mover el apilador con la carga elevada debe realizarse únicamente cuando se está colocando el apilador para la carga o para la descarga. Si tiene que mover el apilador con la carga elevada, siga las siguientes normas de seguridad:

-Asegúrese de que el área de trabajo está nivelada y libre de obstáculos.

-Asegúrese de que la carga está correctamente centrada sobre las palas.

-Evite arrancadas o paradas repentinas.

-Mueva el apilador siempre en la posición menos elevada posible.

-Mantener al personal alejado de la carga.

-No balancee nunca el apilador con carga.

Después de cada uso:

Para preparar el apilador para el almacenaje, quite las palas y la manivela del cabrestante, y seleccione un lugar de almacenaje apropiado, con una superficie nivelada, seco y limpio.